


Bedienungshinweise



- 1. PROJ ON:** schaltet den rechten Beamer ein
-> Bitte die Taster drei Sekunden gedrückt halten und das Blinken abwarten bis der Beamer betriebsbereit ist; am Ende des Tages das Gerät abschalten!!!
- 2. PC:** schaltet auf den PC im Rednerpult
- 3. HDMI:** schaltet auf den HDMI- Eingang vom Kabelbaum am Rednerpult
- 4. VGA:** schaltet auf den VGA- Eingang vom Kabelbaum am Rednerpult
-> Tonwiedergabe über Mini- Klinke und Verbindung mit Kopfhörerbuchse des Laptop (Am Laptop „Wiedergabegerät“ „Kopfhörer“ wählen!!!)
- 5. Doc Cam:** schaltet auf den Visualizer neben dem Rednerpult
- 6. VK Ein:** schaltet Videokonferenz auf Beamer links und Content auf Beamer rechts
- 7. VK Aus:** schaltet Videokonferenz aus (beenden sie die VK über das Webex –Touchpanel)
- 8. Streamer Vorschau:** schaltet die Stream-Ansicht auf den Saalmonitor
- 9. Volume:** regelt die Medienlautstärke

Schalten Sie bitte am Ende des Tages den Beamer aus mit **PROJ OFF**

-> Bitte die Taster drei Sekunden gedrückt halten und das Blinken abwarten bis der Beamer abgeschaltet ist.